

Hasta el 15 de enero 2025, seguiremos la siguiente directiva respecto a lentes de seguridad:

Se PROHIBE el uso de lentes oscuros en las instalaciones de Quimpac (aplica para Oquendo 1, 2, Paramonga y EMSAL).

Los EPP **referenciales** (usados por trabajadores Quimpac) son lentes SOLUS 1000 luna clara (3M) y sobrelentes luna clara OX (3M).

Respecto al uso de lentes dentro de las plantas, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

El uso de lentes es obligatorio dentro de todas las plantas de la compañía (aplica a personal propio, contratistas y visitas).

Todos los colaboradores de la compañía y contratistas deberán tener lentes de seguridad de luna clara.

En las Sedes de Salinas Huacho y Salinas Otuma deberán tener dos tipos de lentes, de luna clara y luna oscura, los cuales serán utilizados cuando sea necesario. **Queda prohibido** utilizar lentes de luna oscura en horas de la noche (a partir de las 18:00 horas).

Respecto al personal que realiza trabajos en caliente:

- Los lentes oscuros no protegen contra la radiación que emiten el oxicorte o soldadura, estos trabajos requieren tanto la protección visual como facial, por lo cual debemos utilizar la careta con un filtro adecuado al tipo de actividad, se seguirá lo recomendado en la norma EN169:2023 Filtros para soldadura y técnicas relacionadas o sus equivalentes (foto 1).

Foto 1: Tonos de acuerdo a la intensidad de corriente y tipo de actividad de soldadura.

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE EN AMPERIOS	CORTE AL PLASMA	ELECTRODOS ENVUELTOS	MIG SOBRE METALES PESADOS	MIG SOBRE ALEACIONES LIGERAS	TIG TODOS LOS METALES	MAG	CON ARCO ARE LABRADO	SOLDADURA AL PLASMA
0.25								TONO 2.5
0.5								TONO 3
0.75								TONO 4
1								TONO 5
2.5						TONO 8		TONO 6
5								TONO 7
10								TONO 8
15								TONO 9
20		TONO 8				TONO 9		
30								TONO 10
40		TONO 9				TONO 10		TONO 11
50						TONO 11		
50	TONO 11	TONO 10				TONO 9		
100			TONO 10					TONO 12
125		TONO 11				TONO 10		
150			TONO 11	TONO 11		TONO 11		
175							TONO 10	TONO 13
200		TONO 12			TONO 12	TONO 13	TONO 12	TONO 11
225			TONO 12					
250		TONO 12	TONO 12				TONO 12	TONO 12
275				TONO 13		TONO 13		TONO 12
300								
350	TONO 13				TONO 14			TONO 14
400						TONO 14	TONO 13	
450		TONO 13	TONO 13		TONO 14		TONO 14	
500				TONO 14			TONO 14	
525		TONO 14	TONO 14	TONO 15		TONO 15	TONO 15	TONO 15

SSOMA: USO DE LENTES	Quimpac 

Nota importante:

- Aquellas personas que presenten alguna restricción médica que amerite el uso de lentes de luna oscura deberán validarlo con Salud Ocupacional de la sede que corresponda.